

DUALSHOCK4 用 背面ボタン対応カッティングパターン

ご利用方法：

- ①本データをプリントアウト頂き、形に合わせてハサミ等でカットください。
- ②左右グリップそれぞれの上にピッタリあわせ、カットされた部分について、ペン等でなぞってください
- ③なぞったラインにそって PRIGMA をカット後にコントローラーへ張り付けください。

